

MONTAGEANLEITUNG ZUSATZBLATT

VW. ID. Buzz

Auszugstiefe: 1.050 mm

Breite: 930 mm

Bitte baue den Heckauszug mit der beiliegenden Anleitung (orangene Arbeitsschritte) zusammen. Den speziellen Befestigungshinweis findest du in diesem Zusatzblatt.

BEFESTIGUNGSSET

4 x Innensechskantschraube M8 x 70

4 x Innensechskantschraube M8 x 60

4 x Unterlegscheibe M8

MONTAGE ZUSAMMEN MIT MULTIFLEXBOARD

4 x Innensechskantschraube M8 x **70** + Unterlegscheibe

MONTAGE OHNE MULTIFLEXBOARD

4 x Innensechskantschraube M8 x **60** + Unterlegscheibe